

Samolepicí hydroizolační fólie



1000 × 80 mm

Objednací číslo: 391/7

Samolepicí butylový pás s vrstvou netkané textilie na povrchu a strhovacím papírem na zadní straně. Slouží ke snadnému vodotěsnému a parotěsnému utěsnění spojů a průchodů ve stavebních a kovových konstrukcích.



VLASTNOSTI

- Výborná přilnavost ke zdivu, PVC, dřevu a kovům.
- Vhodná pro nanášení dalších nátěrů a omítek.
- Odolná vůči alkalickému prostředí a povětrnosti.
- Pro vodotěsné spoje pod obklady a dlažbou.
- Hygienicky a ekologicky nezávadná.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (délka × šířka)	1000 × 80 mm
Materiál	Butyl / netkaná textilie
Barva	Šedá
Aplikační teplota*	+5 °C až +40 °C
Teplotní odolnost	-30 °C až +80 °C
EAN	8595587408322

* Platí pro podklad i okolní vzduch.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Odstraňte veškeré nesoudržné, uvolněné, zvětralé a viditelně poškozené části podkladu. Povrch musí být suchý, bez tuků, olejů a dalších látek snižujících přilnavost. Pro dobrou přilnavost k betonu, pórobetonu a podobným podkladům je vhodné použít penetrační nátěr.

APLIKACE

Odstraňte krycí vrstvu a pás rukou pevně přitiskněte na požadované místo. Pás umístěte pečlivě, protože odstranění a očištění butylového tmelu je pracné. Ihned po přilepení lze nanášet hydroizolaci nebo jiné povrchové úpravy.

Informace o výrobku: www.chudej.cz | 391/7



Self-adhesive waterproofing membrane



1000 × 80 mm

Order no.: 391/7

Self-adhesive butyl tape with a non-woven fabric facing and release paper on the back. For easy, watertight and vapour-tight sealing of joints and penetrations in building and metal structures.



FEATURES

- Excellent adhesion to masonry, PVC, wood and metals.
- Suitable for subsequent coatings and plasters.
- Resistant to alkaline environments and weathering.
- Creates watertight joints beneath wall and floor tiles.
- Safe for health and the environment.

TECHNICAL DATA

Dimensions (length × width)	1000 × 80 mm
Material	Butyl / non-woven fabric
Colour	Grey
Application temperature*	+5 °C to +40 °C
Temperature resistance	-30 °C to +80 °C
EAN	8595587408322

* Applies to both the substrate and ambient air.

SUBSTRATE PREPARATION

Remove all loose, unsound, weathered or visibly damaged material. The surface must be dry and free from grease, oil and other substances that impair adhesion. To improve adhesion to concrete, aerated concrete and similar substrates, pretreatment with a penetrating primer is recommended.

APPLICATION

Remove the release paper and press the tape firmly into position by hand. Position it carefully, as removing the butyl adhesive and cleaning the surface afterwards is difficult. Waterproofing coatings or other finishes can be applied immediately after the tape has been bonded.

Product information: www.chudej.eu | 391/7

